### 第9章

# LAT ネットワークの設定

### DEC LAT システムからの印刷

概要	9-1
LAT の概念	
VMS LAT ホストの設定	
ページの空印刷の防止	
PATHWORKS の設定 (DOS 用)	
PATHWORKS (Windows 用)	
PATHWORKS の設定 (Macintosh 用)	
DECprint の設定についての注意事項	
その他のホスト コンピュータへのインストール	

第9章

# LAT ネットワークの設定

## DEC LAT システムからの印刷

### 概要

ブラザー プリント サーバーは、LAT プロトコルをサポートしています。 ネットワークでの DEC サーバーまたは互換ターミナル サーバーの設定でも、同様の方法でブラザー プリント サーバーの設定を行うことができます。

#### すぐ使用する場合

- 1. ブラザー プリント サーバーのデフォルト パスワードは access です。
- 2. ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して LAT 設定 パラメータの設定を行い、プリント サーバーに IP アドレスを割り当 てることができます。

### LATの概念

プリント サーバーは、ネットワーク上の他のノードに印刷サービスを提供するノードです。 ノードとは、ホスト コンピュータ、ターミナル サーバー、プリント サーバーなどのデバイスです。 ネットワーク上の各ノードには固有の名称があり、ブラザー プリント サーバーには BRN\_310107 などの、BRN\_で始まり Ethernet アドレスの最後の 6 桁で終わる名称が付けられています。

ブラザー プリント サーバーを VMS ホスト コンピュータで使用する場合は、まず、ホスト上に LAT アプリケーション ポートを作成する必要があります。 LAT アプリケーション ポートを使用し、LAT 接続を通じて、直接接続されている物理ポートでの通信の場合と同じように、データの送受信を行うことができます。 次に、作成したポートと印刷キューの関連付けが必要です。

#### VMS LAT ホストの設定

この設定手順の実行には、システム管理者の権限が必要です。 この LAT プロトコル設定手順を実行する前に、まず、システム上で LAT プロトコルが動作していることを確認する必要があります。 ネットワーク上のターミナルサーバーを使用している場合は、LAT プロトコルは起動していると考えられます。 LAT プロトコルが動作していない場合は、作業を始める前に、次のコマンドを実行します。

#### @SYS\$STARTUP:LAT\$STARTUP

- 1. 印刷キューを作成する前に、次の項目を決定しておく必要があります。
  - VMS キュー名。 共通の名称であれば任意のものが使用できます。
    既存のキュー名を調べるには、VMS プロンプトで SHOW
    QUEUE コマンドを実行します。
  - LAT アプリケーション ポート。 このポートの名称は LTAxxx です。 xxx には任意の番号が使用できます。 既存のポートを調べるには、VMS LATCP プログラムで SHOW PORT コマンドを使用します。
  - プリント サーバーのノード名とポート名。 デフォルトのノード 名は BRN\_xxxxxx です。 xxxxxx は MAC アドレス (Ethernet アドレス) の最後の 6 桁です (BRN\_310107 など)。 設定ページ を印刷し、プリント サーバー名を調べることができます。



プリンタの設定ページを印刷して、ノード名と MAC アドレスを調べることができます。 プリント サーバーの設定ページの印刷方法は、『クイックネットワークセットアップガイド』 をご参照ください。

別のノード名を使用する場合は、アプリケーションまたはウェブ ブラウザを使用して名称を変更します。

2. VMS エディタを使用し、必要な設定コマンドを記述したテキスト ファイルを作成します。 また、VMS 5.5-x 以降のシステムの場合はLAT\$SYSTARTUP.COM、それ以前の VMS システムの場合はLTLOAD.COM を編集してもかまいません。 次のサンプル コマンドファイルは、LATSYM プロセッサとデフォルトの VMS フォームを使用して、デフォルト ノード名 BRN\_310107 のプリント サーバー用に、ポート 33 に XJ という名称のキューを作成する例です。

\$MCR LATCP CREATE PORT LTA33:/APPLICATION SET PORT LTA33:/NODE=BRN\_310107/PORT=P1 SHOW PORT LTA33: EXIT \$SET TERM LTA33:/PASTHRU/TAB/NOBROADCAST-/PERM \$SET DEVICE/SPOOL LTA33:

\$INIT/QUEUE/START/ON=LTA33:/PROC=LATSYM XJ

このサンプルのノード名、ポート名(P1)、LATポート、キュー名を、実際のものと置き換えて使用します。 サービス名を使用する場合は、

/PORT=P1 を/SERVICE= servicename に置換します。



特に名称を変更していない場合はデフォルト名を使用します。

PROC=LATSYM を指定しないと、このキューで複数のホスト コンピュータ からのサービス リクエストが処理されません。

- 3. 作成したコマンド ファイルを実行します。 このとき、VMS の \$ プロンプトで、@LATSTART.COM などのように、ファイル名の前に @ を入力します。 システム スタートアップ ファイルに @filename コマンドを記述しておくと、システムのブート時に自動的に実行され 便利です。
- 4. プリント サーバーで使用するフォームを定義または修正します。 VMS では、フォームを使用してページのレイアウトを定義します。 画像や PostScript ジョブを印刷する場合は、プリンタ エラーを防ぐ ために、NOTRUNCATE と NOWRAP 用のフォームを定義する必要 があります。 たとえば、VMS のデフォルト フォーム DEFAULT を 再定義するには、\$ プロンプトで次の行を入力します。

#### DEFINE/FORM DEFAULT/NOTRUNCATE/NOWRAP

新しいフォームを定義する場合は、STOCK=DEFAULT を指定し(特殊なストックを使用しない場合)、DEFAULT=FORM オプションを使用してキューの初期化を行います。 たとえば、LAT ポート LTA33 上のキューBRN 用の PCL という名称のフォームを作成するには、次の行をタイプします。

DEFINE/FORM PCL/NOTRUNC/NOWRAP/STOCK=DEFAULT INIT/QUEUE/START/ON=LTA33:/PROC=LATSYM/-DEFAULT=FORM=PCL BRN

5. これで印刷の準備は完了です。 印刷を行うには、次の例のように、 PRINT コマンド、キュー名、印刷するファイル名を入力します。

PRINT/QUEUE=BRN MYFILE.TXT

印刷が実行されない場合は、ハードウェアとソフトウェアの設定を調べ、もう一度印刷を実行してみてください。 それでも印刷できない場合は、この取扱説明書の第13章「トラブルシューティング」のセクションをご参照ください。

### ページの空印刷の防止

VMS での印刷では、各印刷ジョブの後に空のページが出力されることがよくあります。 これを防止するには、まず、次の行を記述したテキスト ファイルを作成します。

<ESC>]VMS;2<ESC>\

<ESC>はエスケープ文字(ASCII 27)で、VMS は大文字です。 このファイルをデフォルト ライブラリ(通常は SYSDEVCTL.TLB)に挿入し、使用するフォームのセットアップ モジュールとして指定します(この手順を実行する前に、このライブラリを使用するすべてのキューを停止しリセットします)。 次に例を示します。

\$LIB/INS SYS\$SYSROOT:[SYSLIB]SYSDEVCTL.TLB NOBL \$DEF/FORM PCL/SETUP=NOBL

この例では、ファイル NOBL.TXT をデフォルト ライブラリに挿入し、空ページを削除するためにフォーム PCL (前の手順 4 で定義)を再定義しています。



この手順は DECprint Supervisor (DCPS) では不要です。

### PATHWORKSの設定 (DOS用)

PATHWORKS for DOS 用にプリント サーバーを設定するには

- 1. 前に説明した手順で VMS キューを作成します。
- 2. VMS システム上で PCSA MANAGER を実行します。
  - a. MENU コマンドを入力し、[PCSA] メニューを表示します。
  - b. [SERVICE OPTIONS] を選択します。
  - c. [ADD SERVICE] を選択します。 [ADD PRINTER QUEUE] オプションは使用しないでください。 PCL プリンタ リセットが追加されるため、PostScript での印刷に問題が生じます。
  - d. [PRINTER SERVICE] を選択します。
  - e. サービス名を入力(選択)します。
  - f. 前に定義した VMS キュー名を入力します。
  - g. フォーム名を入力します。 別のフォームを定義していない限り デフォルトを使用します。
- 3. PC上で、次の手順を実行します。
  - a. DOS を使用している場合は、DOS のプロンプトでコマンド USE LPTx: ¥ ¥ node ¥ service を入力します。 x は PC のパラレル ポート番号、node は DECnet ノード名、service は前に選択したサービス名です。 例を次に示します。

USE LPT1: ¥ ¥ VAX ¥ LASER

この印刷サービスは、C:> プロンプトで LATCP コマンドを入力し、 次に、コマンド DELETE LPT1:を入力して削除できます。

- b. Windows 3.1x を使用している場合は、[Windows の設定] アイコンの [DEC PATHWORKS] が選択されていることを確認します。
- c. 次に、[印刷マネージャ] アイコンをクリックし、[オプション]、 [プリンタの設定] の順にクリックします。
- d. [追加] をクリックしてプリンタの一覧を表示し、目的のプリンタ を選択して、[インストール] をクリックします。 必要に応じ、 [通常使うプリンタに設定] をクリックします。
- e. [接続]をクリックし、LPT1など接続先のポートを選択します。
- f. [ネットワーク] をクリックし、この接続先ポートを選択して、ネットワーク パスを¥¥node¥service の書式で入力します。 node はノード名、service は前に選択した¥¥VAX¥LASER などのサービス名です。
- g. [接続]をクリックします。 [現在のプリンタ接続] に選択したポートとネットワーク パスが表示されます。
- h. [閉じる]、[OK]、[閉じる]、[終了] の順にクリックし、印刷マネージャを終了します。

# PATHWORKS (Windows用)

プリント サーバーを PATHWORKS for Windows 用に設定するには

- [スタート] をクリックし、[設定] をポイントして [プリンタ] をクリックします。
- 2. [プリンタの追加] をクリックし、プリンタの追加ウィザードを開きます。
- 3. [次へ]をクリックします。
- 4. [ネットワーク プリンタ]を選択します。
- 5. ネットワーク パスを入力します。 ネットワーク パスは¥¥node ¥service の書式で入力します。 node はノード名、service は前に選択 した¥¥VAX¥LASER などのサービス名です。
- 6. プリンタ名を入力し、[次へ]をクリックします。
- 7. [完了を] クリックして設定を終了し、テストページを印刷します。

### PATHWORKSの設定 (Macintosh用)

PATHWORKS for Macintosh を使用している場合は、双方向チャネルが用意されていることを確認します。 つまり、リモート コンソールから、コマンド SET SERVICE servicename RECEIVE ENABLED を「入力していない」ことを確認します。 次の例のように、LATCP を使用して LAT ポートを作成します。 ノード名と LAT ポートは実際のものと置き換えてください。

CREATE PORT LTA53:/APPLICATION SET PORT LTA53:/NODE=BRN\_009C53/PORT=P1

LAT ポートは、スプール デバイスとして設定しないでください。 ADMIN/MSA を実行し、次のコマンドを入力します。

ADD PRINTER name/QUEUE=queuename/DEST=LTA53:

name はプリンタ名、queuename はキュー名です。

### DECprintの設定についての注意事項

ブラザー プリント サーバーを DECprint Supervisor ソフトウェアで使用する場合は、ブラザー プリンタをサポートするために DCPS-Open オプションを指定する必要があります。 また、「未認識」プリンタを使用することになるため、デバイス制御モジュールとキューの設定を修正する必要もあります。 DCPS には双方向通信が必要ですから、SET SERVICE RECEIVE コマンドは使用しないでください。

ULTRIX でのプリント サーバーの操作は VMS の場合と似ています。 LAT アプリケーション ポートを作成し、そのポートに印刷キューを関連付ける必要があります。 ULTRIX の場合は、第2章で説明した TCP/IP での設定もできます。 次の手順の実行にはシステム管理者の権限が必要です。

1. LAT プロトコルが実行されていることを確認します。 LAT 互換ターミナル サーバーを使用して簡単に調べることができます。 SHOW NODE または SHOW SERVICE コマンドを使用して ULTRIX ホストの名称を表示します。 ターミナル サーバーを使用できない場合は、次のコマンドを実行します。

lcp-c

このコマンドを実行すると、ネットワーク上のLATトラフィックが表示されます。ULTRIX コンピュータから定期的にネットワーク上へのメッセージのブロードキャストが行われているため、送信されたフレームが少なくともいくつかは見つかります。LATが動作していない場合は、まず、接続ケーブルとネットワーク設定を調べます。LATプロトコルが動作していない場合は、システムにをLATインストールする必要があります。これにはカーネルの再構築が必要ですから、かなり面倒な作業になります。この手順の詳細は、ULTRIXのマニュアルをご参照ください。

2. まだ LAT デバイスを作成していない場合は、作成します。 まず、デフォルト ディレクトリを /dev に変更し、MAKEDEV コマンドを使用して 16 の LAT デバイスを作成します。

cd /dev MAKEDEV lta0

このコマンドにより、連続した番号の 16 のデバイスが作成されます。 たとえば、初めてターミナル デバイスを作成する場合は  $tty00 \sim tty15$  が作成されます。 さらに 16 のデバイスを作成するには、次の行を入力します。

MAKEDEV lta1

3. /etc/ttys ファイルを編集し、各 LAT 接続に対し、次の行を追加します。

tty05 "etc/getty std.9600" vt100 off nomodem #LAT

この例のtty05を実際のtty番号と置き換えてください。

4. 次のコマンドを使用して、作成した LAT tty デバイスが有効かどうか を調べます。

file /dev/tty\* | grep LAT

このコマンドを実行すると、有効なLAT ttyデバイスの場合は、表示に39の記述が見つかります。

5. /etc/printcap ファイルを編集してプリンタを定義します。 その例を次に示します。

lp1|BRN1:\ :lp=/dev/tty05:\ :ts=BRN\_310107:\ :op=P1:\ :fc#0177777:fs#023:\ :sd=/usr/spool/lp1:

この例のlp1はプリンタ名で、実際のプリンタ名と置き換えます。 また、BRN1も実際の名称と置き換えます。 opパラメータはポート名 (P1)です。 tsをプリント サーバーの実際のノード名に変更する必要があります。 デフォルトのノード名はBRN\_xxxxxxです。 xxxxx はMACアドレス (Ethernetアドレス)の最後の6桁です。 lpパラメータのエントリtty05も実際に使用するttyポートに変更しなければなりません。 fcパラメータとfsパラメータは、正しい印刷出力に必要ですから、このとおりに入力する必要があります。

6. 次に、ホストから接続を開始する必要があります。 例を次に示します。

lcp -h tty05:BRN\_310107:P1

7. 次の例を参考にして、スプールディレクトリを作成します。

cd /usr/spool mkdir lp1 chown daemon lp1

lp1を実際のプリンタ名と置き換えてください。

8. 接続を確認するためにファイルを印刷してみます。 例えば、次のコマンドで printcap ファイルを印刷します。

lpr -Plp1 /etc/printcap

この例のlp1を実際のプリンタ名と置き換える必要があります。 エラーメッセージ「Socket is already connected (ソケットはすでに接続されています)」が表示されることがあります。 その場合には、印刷をやり直します。 エラーメッセージは表示されず、ジョブの印刷が行われます。 他のメッセージが表示される場合は、設定を再確認してください。

印刷に問題がある場合は、lpstat-tコマンドを入力し、印刷ジョブの 状態を調べます。 印刷ジョブがキュー内に残ったままになっている 場合は、設定に問題があります。詳細は、この取扱説明書の「トラ ブルシューティング」のセクションをご参照ください。

### その他のホスト コンピュータへのインスト ール

インストールする DEC オペレーティング システム (RSTS/E や RSX-11M-PLUS など) によって、その手順が少しずつ異なります。 これらのシステム での LAT 印刷キューの設定方法は、該当する DEC のマニュアルをご参照ください。